



门体转轴框架视图

注：导向轮应在折叠门开放90度的位置安装固定。